

BETON DEKORACYJNY W EFEKCIE PASÓW - INSTRUKCJA NAKŁADANIA

Przed przystąpieniem do nakładania betonu architektonicznego należy odpowiednio przygotować powierzchnię ściany. Powierzchnia powinna być: mocna, sucha, oczyszczona z kurzu, resztek kleju, olejów, brudu i tłuszczów i zagruntowana standardowym gruntem do ścian.

1 Etap Na odpowiednio przygotowanej powierzchni ściany rozrysowujemy za pomocą poziomych linii stanowiące w dalszej kolejności bazę pod nałożenie farby złotej lub srebrnej. Nakładamy grubszą warstwę farby złotej, srebrnej lub czarnej wzdłuż wyznaczonych linii. Jednokrotnie lub dwukrotnie w zależności od stopnia pokrycia kolorem podłoża.

2 Etap Po wyschnięciu farby (najlepiej odczekać minimum 3-4 dni do pełnego utwardzenia farby na ścianie) na utworzone pasy farby naklejamy taśmę odcinającą. Naklejenie taśmy odcinającej w odstępie jednego dnia od nałożenia farby (w celu przyspieszenia prac wykończeniowych) może skutkować zerwaniem farby razem z taśmą i zniszczeniem efektu dekoracyjnego, dlatego odradza się szybkie naklejenie taśmy na świeżo nałożoną farbę.

3 Etap Następnie na suchą powierzchnię nierdzewną pacą wenecką nakładamy tynk dekoracyjny na grubość ziarna. Nakładamy tynk na całą ścianę, starając się nakładać wzdłuż taśm, nie w poprzek w celu uniknięcia zerwania taśmy. W tym etapie dobrze jest na początku szpachelką zaciągnąć na taśmy cienką warstwę tynku bezpośrednio przed nałożeniem pacą właściwej warstwy tynku dekoracyjnego.

4 Etap Bezpośrednio po nałożeniu tynku przystępujemy do formowania wzoru narzędziem np. pacą wenecką lub wałek . Po delikatnym przyschnięciu masy to jest około 10-25 minut w zależności od temperatury i wilgotności powietrza we wnętrzu zacieramy tynk pacą wenecką. Po zatarciu tynku, podczas gdy jest on jeszcze mokry zdejmujemy delikatnie taśmy odcinające. Tak uformowany tynk pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia na czas około 12 - 24 godzin.

5 Etap Na oczyszczoną powierzchnię tynku наносimy wałkiem malarskim bezbarwny impregnat zabezpieczający zolpalith, tak by nie pozostawiać zacieków. Należy pamiętać by kierunek aplikacji był zgodny z kierunkiem utworzonego wzoru.