

BETON DEKORACYJNY Instrukcja nakładania

Przed przystąpieniem do nakładania betonu architektonicznego należy odpowiednio przygotować powierzchnię ściany. Powierzchnia powinna być: mocna, sucha, oczyszczona z kurzu, resztek kleju, olejów, brudu i tłuszczów i zagruntowana standardowym gruntem do ścian.

1 Etap Na odpowiednio wyszpachlowaną, wyrównaną, suchą powierzchnię - w zależności od chłonności podłoża - wałkiem malarskim наносimy grunt - podkład biały lub w kolorze. Czas schnięcia około 4 godzin.

2 Etap Na wcześniej zagruntowaną suchą powierzchnię nierdzewną pacą wenecką nakładamy tynk dekoracyjny na grubość ziarna.

3 Etap Odczekać aż tynk lekko przeschnie i przystępujemy do formowania wzoru narzędziem np. pacą wenecką lub wałek Czas przeznaczony do formowania wzoru od momentu nałożenia masy to około 20-25 minut. Tak uformowany wzór pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia na czas około 12-24 godzin.

4 Etap Nanosimy wałkiem malarskim bezbarwny impregnat zabezpieczający zolpalith, tak by nie pozostawiać zacieków. Należy pamiętać by kierunek aplikacji był zgodny z kierunkiem utworzonego wzoru. Przy zastosowaniu w łazienkach, kuchniach wskazany dodatkowy lakier zabezpieczający typu Vernis satina lub mat.